

## 15. Montage motor in pijp.

(tek. 28E0100)

- a. Draai de moeren (post 1) op het draadeind van de motorpijpen volledig in lijn met de motor en zorg er voor dat de motor geheel in het hart van de pijp ligt.
- b. Plaats de afdichtingen (post 2) op de moeren (indien nodig de afdichtingen vervangen).
- c. Breng de motor in de pijp en breng de kabels (post 8) en de motor pijpen in de gaten van de motor-plaat (post 3).
- d. Plaats de afdichtingen (post 2) op de motorpijpen en bevestig de moeren (post 1).

**Noot:** Met polyester pijpen is de werkwijze gelijk met uitzondering van de afdichtingen, welke niet gebruikt worden.

In plaats van de afdichtingen voldoende nieuw kit aanbrengen tussen platen en pijp.

## 16. Montage schroef

(tek. 28E0100)

- a. Plaats de spie in de schroef-as (post 7)
- b. Breng de schroef in (post 6)
- c. Draai de kroonmoer vast (post 5)
- d. Monteer de splitpen (post 4).